



ELECTRIC SLIDE

MUSIQUE : Electric boogie by Marcia Griffiths – 110 bpm.

CHOREGRAPHE : Inconnu.

TYPE : Country Line Dance, 4 murs.

TEMPS : 18, 18 pas.

NIVEAU : Débutant

Slide to the right, slide to the left.

1 – 2 – 3 PD pas à droite, PG glisser à côté du PD (slide), PD pas à droite.

Option : Vine à droite (PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD , PD pas à droite).

4 Toucher PG à côté du PD + clap.

Option : Scuff PG.

5 – 6 – 7 PG pas à gauche, PD glisser à côté du PG (slide), PG pas à gauche.

Option : Vine à gauche (PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG , PG pas à gauche).

8 Toucher PD à côté du PG + clap.

Option : Scuff PD.

3 steps back, heel & toe touches.

1 – 2 – 3 3 pas en arrière (D-G-D).

4 Toucher talon G devant + clap (option).

5 PG pas sur place (mettre poids du corps sur PG).

6 Toucher pointe du PD derrière.

7 PD pas sur place (mettre poids du corps sur PD).

8 Toucher talon G devant + clap (option).

Left step, ¼ turn left & right scuff.

1 PG pas sur place (mettre poids du corps sur PG).

2 ¼ de tour à gauche et scuff PD.

Option : 1 PG pas en avant dans la diagonale gauche.

2 Scuff PD à côté du PG (face à 9h).

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !